

DIE PFLEGE DEINES SAXOPHONES

Umgang:

- Der Kork am S-Bogen sollte hin und wieder mit Korkfett gepflegt werden
- Legt man das Instrument ab, sollte man es auf die rechte Seite legen.

Reinigung:

- Nach dem Spielen das Mundstück mit einem Stofftuch auswischen.
- Wird das Mundstück gewaschen, nur kaltes bis lauwarmes Wasser verwenden, da sich das Kunststoffmaterial bei heißem Wasser verändert.
- Den S-Bogen nach dem Spielen mehrmals mit einem Tuch durchwischen.
Der Zylinder des S-Bogens, der in den Instrumentenkörper gesteckt wird, sollte auch sauber gewischt werden.
- Durch den Körper wird mehrmals ein Saxophonwischer, den es zu kaufen gibt, von unten nach oben gezogen.
- Das Instrument kann auch hin- und wieder von außen mit einem weichen Tuch poliert werden.

ACHTUNG: Nicht zwischen der Mechanik. Kein Tuch zwischen dem Gestänge durchziehen, da dies sehr leicht verbiegt!

Reparatur:

Sollte der Schüler einen Defekt am Instrument feststellen, darf er keinen Reparaturversuch durchführen! Er muss diesen Defekt seinem Lehrer mitteilen, der alles Weitere in die Wege leitet!