

DIE PFLEGE DEINER HARFE

Umgang:

Die Harfe darf nicht nass werden und sollte nur abgestaubt werden.

Sie verträgt keine extremen Temperaturen, also nicht direkt an die Heizung anlehnen, nicht in Räumen deren Temperaturen unter 0°C ist und nicht ins Freie stellen.

Am sichersten ist es – sofern die Harfe nicht gespielt wird - sie auf der Seite mit dem Hals an die Wand anzulehnen.

Bitte keine Gegenstände auf die Harfe legen.

Transport:

Beim Transport sollte sie auf eine weiche Unterlage gelegt werden und immer auf die Seite, an der keine Haken sind.

Beim Transport sollten ebenso keinerlei Gegenstände auf die Harfe gelegt werden.