

UMGANG UND PFLEGE DEINES CEMBALOS

Einmal wöchentlich die Stimmung überprüfen und ggf. stimmen.

Günstig für Ihr Cembalo ist ein Raum, der gleichmäßig temperiert ist.

Empfehlenswert ist es, das Cembalo an einer Innenwand aufzustellen, hier sind die Temperaturschwankungen geringer, und damit verstimmt es sich weniger.

Direkte Sonne vermeiden.

Nicht in die Nähe der Heizung stellen.

Das Raumklima soll nicht zu trocken sein (Luftfeuchtigkeit nicht unter 45%).

Zugluft vermeiden, weil sich das Cembalo leicht verstimmen kann.

Keine Getränke, Nahrungsmittel, Blumenvasen mit Wasser o.ä. auf das Cembalo stellen.

Nur mit sauberen Händen Cembalo spielen.

Die Cembalo-Tasten mit einem nebelfeuchten Tuch reinigen.